



Комплект запасных частей
для ремонта VENIO-C-50



Принципиальная схема VENIO-C-50

Поз.	Обозначение	Наименование детали	Кол.
1	548-СБ4	Клапан	1
2	548-09-02-01	Уплотнитель	1
3	548-07-08	Мембрана	1
4	548-06-05	Мембрана стабилизатора	1
18	548-06-02-01	Мембрана (для Venio-C-50-B)	1
19	548-06-20	Мембрана (для Venio-C-50-H)	1
Кольца по ОСТ 100980-80			
6	004-007-19-2-024		4
7	006-009-19-2-024		2
8	009-013-25-2-024		7
9	011-015-25-2-024		2
10	014-017-19-2-024		2
11	019-023-25-2-024		1
12	018-022-25-2-024		1
13	038-042-30-2-024		1
14	043-047-25-2-024		1
15	048-052-25-2-024		1
16	064-068-25-2-024		1
17	108-112-30-2-024		2

* Позиции 4 и 18 предназначены для регуляторов VENIO-C-50-H, позиция 19 для регуляторов VENIO-C-50-B.

Регулятор давления газа
VENIO-C-50

