



Комплект запасных частей для
ремонта РДНК-У



Принципиальная схема РДНК-У

№	Обозначение	Наименование детали	Кол.
1	РД-32М-00-04	Прокладка мембраны	1
2	РД-32М-03-02	Прокладка седла	1
3	РДГД-20-04-00-11	Прокладка	1
4	РДГД-20-04-08Т	Прокладка	1
5	РДГД-20-04-14-00СБ	Клапан опсечной	1
6	РДН-400-05-00-05	Прокладка	1
7	РДН-400-05-00-05-02	Прокладка	1
8	РДН-400-05-03-01	Мембрана	1
9	РДН-У-СБ5-01	Клапан регулятора	1
10	РДСК-50-05-04-01Т	Мембрана	1
11	ПРМ-100Т	Прокладка	2
12		Манжета 1-12x4 ГОСТ 14.896-84	1
13		Кольцо ГОСТ 100960-80 007-010-19-2-024	1
14		010-013-19-2-024	1
15		013-017-25-2-024	1
16		016-020-25-2-024	1
17		033-038-30-2-024	1

Выход газа

Вход газа

А-А

Регулятор давления газа
РДНК-У

