


Комплект запасных частей
для ремонта РДГК-10(М)



Принципиальная схема РДГК-10(М)



Pos.	Обозначение	Наименование детали	Кол. шт.
1	210-С68	Клапан	1 1
2	181-С615	Клапан	1 1
3	РДГД-20-04-00-11	Прокладка	1 1
4	РДГД-20-04-12-03Т	Мембрана	1 1
5	РДГК-10-05-00-04	Гайка	1 1
6	РДГК-10-05-00-12	Прокладка	1 1
7	РДГК-10-05-00-12-01	Прокладка	1 1
8	РДГК-10-05-10-05	Прокладка	1 1
9	РДГК-10-05-10-08	Мембрана	1 1
10	РДСК-50-05-10-03Т	Прокладка	1 1
		Кольца по ОСТ 100980-80	
14		006-009-19-2-024	2
15		010-013-19-2-024	1 1
16		013-017-25-2-024	2 2
17		015-018-19-2-024	1 1
18		016-020-25-2-024	1 1
19		030-034-25-2-024	1 1
20		035-038-19-2-024	1 1
21		045-049-25-2-024	1 1
22		Манжета 1-12x4 ГОСТ 14896-84	1 1



Регулятор давления газа
РДГК-10(М)

