



Комплект запасных частей для  
ремонта РДНК-400 (-400М;-1000)



## Принципиальная схема РДНК-400 (-400М;-1000)

№	Обозначение	Наименование детали	Кол.
1	РД-32М-00-04	Прокладка мембраны	1
2	РД-32М-05-02	Прокладка седла	1
3	РДГД-20-04-00-11	Прокладка	1
4	РДГД-20-04-12-03Т	Мембрана	1
5	РДГД-20-04-14-00СБ	Клапан опсечной	1
6	РДНК-400-05-00-05	Прокладка	1
7	РДНК-400-05-00-05-02	Прокладка	1
8	РДНК-400-05-03-01	Мембрана	1
9	РДНК-400-05-07-00СБ	Клапан регулятора	1
10	РДСК-50-05-10-03Т	Прокладка	1
11	ПРМ-100Т	Прокладка	2
12		Манжета 1-12x ГОСТ 14.896-84	1
13		Кольцо ГОСТ 100960-80	
14		007-010-19-2-024	1
15		010-013-19-2-024	1
16		013-017-25-2-024	1
17		016-020-25-2-024	1

↑ Выход газа  
 ↓ Вход газа

А-А

Регулятор давления газа  
РДНК-400 (-400М;-1000)

