



Комплект запасных частей  
для ремонта РДСК-50БМ



## Принципиальная схема РДСК-50БМ



Поз	Обозначение	Наименование детали	Кол
1	181-СБ20	Клапан	1
2	200-СБ6-01	Клапан	1
3	РДГ-80-05-19-03Т	Мембрана	1
5	РДГД-20-04-00-11	Прокладка	1
6	РДГД-20-04-04-05Т	Прокладка	3
8	РДГД-20-04-12-03Т	Мембрана	1
11	РДСК-50-05-10-04	Прокладка	1
13		Манжета 1-12x4 ГОСТ 14896-84	1
		Кольца по ОСТ 100980-80	
14		006-009-19-2-024	1
15		007-010-19-2-024	2
16		009-013-25-2-024	3
17		010-013-19-2-024	1
18		013-017-25-2-024	1
19		014-017-19-2-024	2
20		016-020-25-2-024	1
21		021-025-25-2-024	1
22		027-031-25-2-024	1
23		032-036-25-2-024	2
24		065-070-25-2-024	1
25		013-016-19-2-024	1



Регулятор давления газа  
**РДСК-50БМ**

